

SEIKO

プログラムタイマー用

プログラム作成ソフトウェア

インストール手順書

セイコータイムクリエーション株式会社

SEIKO TIME CREATION INC.

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されております。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響につきましては、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご承知ください。
- (5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、または当社および当社指定のサービス担当以外の第三者により修理・変更されたことに起因して生じた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのでご承知ください。
- (6) 本書は Windows の基本的な使い方を理解していることを前提に書かれています。
Windows の基本的な使い方は、パソコンに付属のマニュアルをご覧ください。

著作権・商標・ライセンス

- (1) 本書および本製品のソフトウェアに関する著作権は、セイコータイムクリエーション株式会社に帰属します。
- (2) Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- (3) その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
- (4) 本文中では TM、R マークは明記していません。

1 本書の位置づけ

本書は、プログラムタイマー用プログラム作成ソフトウェアをパソコンにインストールする際の手順を解説しています。

2 必要なシステム

このソフトウェアは、次の日本語版オペレーティングシステム（OS）に対応しています。

Microsoft Windows 10、Microsoft Windows 11

パソコンには、USB ポートが必要です。

ソフトウェアのインストールは、Administrators（管理者）グループのユーザーでログオンして行ってください。


Administrators グループについては Windows のヘルプをご参照ください。

お使いのパソコンに、以前のバージョンのプログラム作成ソフトウェアがインストールされている場合は、以前のバージョンをアンインストールしてから本バージョンをインストールしてください。


3 ソフトウェアのインストール

プログラム作成ソフトウェアのインストールは、次の手順で行います。


- (1) パソコンの USB コネクタに付属品の USB メモリを差し込みます。USB メモリのドライバが自動的にインストールされ、USB メモリにアクセスできるようになります。
- (2) エクスプローラーで、USB メモリ内の Application フォルダを開きます。「Setup.exe」をダブルクリックします。




- (3) セットアップウィザードへようこそ画面が表示されます。[次へ]をクリックします。



- (4) インストールフォルダの選択ウィンドウが表示されます。[次へ]をクリックします。




- (5) インストールの確認ウィンドウが表示されます。[次へ]をクリックします。
インストールが開始されます。



- (6) 次の画面が表示されるときは[はい]をクリックします。



- (7) インストールが終了すると、インストール完了ウィンドウが表示されます。
[閉じる]をクリックします。



以上で、プログラム作成ソフトウェアのインストールは終了です。

当製品に関するお問い合わせおよび修理依頼は、下記ホームページよりご連絡ください。

セイコータイムクリエーション株式会社

タイムシステム・FA 事業本部

<https://www.seiko-stc.co.jp>



セイコータイムクリエーション株式会社