


柔道タイマーJT-601用 ルール変更対応・修正シート

rev.1

紙やシートに印刷し、カッターやハサミで
カットしてから必要な箇所貼り付けて
ご使用ください。



目的	操作方法・設定方法
試合時間と抑え込み時間の設定	設定モードにて、以下のように設定してください。 ・P1=4分（試合時間は4分） ・P2=99分59秒（延長戦は無制限） ・P3=20秒（抑え込みによる一本は20秒） ・P4=99秒（実質、連動しない設定） ・P5=10秒（抑え込みによる技ありは10秒）

目的	操作方法・設定方法
試合時間と抑え込み時間の設定	設定モードにて、以下のように設定してください。 ・P1=4分（試合時間は4分） ・P2=99分59秒（延長戦は無制限） ・P3=20秒（抑え込みによる一本は20秒） ・P4=99秒（実質、連動しない設定） ・P5=10秒（抑え込みによる技ありは10秒）

目的	操作方法・設定方法
試合時間と抑え込み時間の設定	設定モードにて、以下のように設定してください。 ・P1=4分（試合時間は4分） ・P2=99分59秒（延長戦は無制限） ・P3=20秒（抑え込みによる一本は20秒） ・P4=99秒（実質、連動しない設定） ・P5=10秒（抑え込みによる技ありは10秒）

- 印刷する際のご注意：
- ・紙やシートはA4サイズをご使用ください。印刷可能範囲に自動で拡大縮小する設定はご使用にならないでください。
 - ・カッターやはさみで紙やシートをカットする際は、十分にお気を付けてください。

